

PROTÉGER

IMPREGNANT HE

Hydrofuge universel
Longévité optimisée.



HYDROFUGE

DESCRIPTION

L'**IMPREGNANT HE** est un hydrofuge universel en phase aqueuse, spécialement conçu pour protéger les pierres tendres et les briques d'argile contre l'humidité.

Sa formulation innovante assure une protection efficace sans altérer l'aspect du support, tout en maintenant la perméabilité à la vapeur d'eau.

Non filmogène et incolore, il s'intègre parfaitement aux matériaux minéraux.

LE + PRODUIT

- **Non filmogène et incolore**
- **Respect du support** : Ne modifie ni la couleur ni la texture des matériaux.
- **Longévité durable**
- **Respirant** : Préserve la perméabilité à la vapeur d'eau.
- **Résistant aux U.V.** : Idéal pour les façades exposées.

DONNÉES TECHNIQUES



Conditionnement

Jerrycan de 25 L



Consommation

0,25 L/m²



Température d'utilisation

Entre 5 et 30° C



Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert



Caractéristiques

Aspect : Liquide

PH : 7



Outillages

Rouleau, pulvérisateur, pistolet basse pression



Hygiène et sécurité



LES SUPPORTS

L'IMPREGNANT HE peut être appliqué sur une large variété de supports minéraux :

Pierres tendres à très tendres
Pierres demi-fermes
Briques d'argile

(Non recommandé sur pierres fermes, dures, froides ou briques silico-calcaires.)

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

Supports minéraux uniquement : ne pas appliquer sur plâtre ou plâtre-chaux.

Pas de mortier après traitement : éviter tout mortier gâché à l'eau après application.

Test préalable recommandé : vérifier la compatibilité sur une zone discrète avant traitement.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Avant l'application de l'hydrofuge, il est essentiel de préparer soigneusement le support :

État du support : les surfaces doivent être propres, saines et sèches, exemptes de pollution urbaine, sels en migration ou micro-organismes.

Mortiers minéraux : ils doivent être secs et leur carbonatation achevée avant traitement.

Supports anciens : restaurer les zones fragilisées et traiter fissures ou fractures avant application.

Conditions climatiques : après une pluie, respecter un délai minimum de 24 heures avant mise en œuvre.

Nettoyage préalable : en cas de lavage ou rinçage à l'eau sous pression, attendre le séchage complet du support avant application.

APPLICATION

L'IMPREGNANT HE est prêt à l'emploi et doit être appliqué sur support sec et préparé.

Méthode recommandée

Privilégier l'application au rouleau en passes croisées afin d'assurer une répartition homogène du produit.

Autres méthodes possibles

Brosse plate, pulvérisateur manuel ou pistolet basse pression (HVLP), en veillant à une mise en œuvre régulière.

Principe de mise en œuvre

Appliquer jusqu'à saturation du support pour garantir une protection optimale.

Supports très poreux

Une seconde couche peut être nécessaire, à appliquer uniquement après séchage complet de la première.

Test préalable

Il est conseillé de réaliser un essai sur une zone réduite afin de vérifier l'adéquation du produit au support avant traitement généralisé.