

PROTÉGER

IMPREGNANT WS

Solution hydrofuge raviveur de teinte



HYDROFUGE

DESCRIPTION

L'**IMPREGNANT WS** est une solution hydrofuge en phase aqueuse conçue pour protéger durablement les supports minéraux tout en préservant leur perméabilité à la vapeur d'eau.

Non filmogène, il ravive les teintes des matériaux anciens, assure une protection efficace contre l'humidité, les salissures et conserve l'aspect naturel des surfaces tout en améliorant leur résistance.

LE + PRODUIT

- **Protection complète** : effet hydrophobe et oléophobe pour limiter l'eau et les graisses
- **Effet perlant et raviveur** : embellit les supports en leur redonnant éclat et couleur
- **Non filmogène et incolore** : respecte l'esthétique et la respiration des matériaux
- **Pouvoir autonettoyant** : réduit l'adhérence des salissures pour un entretien facilité
- **Haute résistance aux UV** et excellente longévité pour une performance durable

DONNÉES TECHNIQUES



Conditionnement

Jerrycan de 25 L



Consommation

0,25L/m² suivant la porosité du support



Température d'utilisation

Entre 5 et 30° C



Conservation

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert



Caractéristiques

Aspect : Liquide incolore

PH : 8



Outillages

Rouleau, pulvérisateur, pistolet basse pression



Hygiène et sécurité



LES SUPPORTS

L'**IMPREGNANT WS** peut être appliqué sur :

Pierres très tendres, tendres et demi-fermes
Briques d'argile
Briques silico-calcaires

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

L'application doit être strictement réservée aux supports minéraux.

Ne pas utiliser sur façades jointoyées au plâtre ou plâtre/chaux.

Ne pas appliquer de mortier gâché à l'eau sur un support déjà traité avec l'**IMPREGNANT WS**.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Avant l'application de l'hydrofuge, il est essentiel de préparer soigneusement le support :

État du support : les surfaces doivent être propres, saines et sèches, exemptes de pollution urbaine, sels en migration ou micro-organismes.

Mortiers minéraux : ils doivent être secs et leur carbonatation achevée avant traitement.

Supports anciens : restaurer les zones fragilisées et traiter fissures ou fractures avant application.

Conditions climatiques : après une pluie, respecter un délai minimum de 24 heures avant mise en œuvre.

Nettoyage préalable : en cas de lavage ou rinçage à l'eau sous pression, attendre le séchage complet du support avant application.

APPLICATION

Produit prêt à l'emploi

L'**IMPREGNANT WS** doit être appliqué sur un support sec et correctement préparé.

Méthode recommandée

Privilégier l'application au rouleau en passes croisées afin d'assurer une répartition homogène du produit.

Autres méthodes possibles

Brosse plate, pulvérisateur manuel ou pistolet basse pression (HVLP), en veillant à une mise en œuvre régulière.

Principe de mise en œuvre

Appliquer jusqu'à saturation du support pour garantir une protection optimale.

Supports très poreux

Une seconde couche peut être nécessaire, à appliquer uniquement après séchage complet de la première.

Test préalable

Il est conseillé de réaliser un essai sur une zone réduite afin de vérifier l'adéquation du produit au support avant traitement généralisé.